



Wunderlich®

complete your BMW.

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: Wunderlich 35510-201, chrom
Wunderlich 35510-202, schwarz

Artikel: Motorschutzbügel,
Ni Cr / Schwarz

Passend für: BMW K 1600 B

1 Paar Motorschutzbügel

Befestigungsteile vorn links und rechts:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden SRL 25

2 x Innenvielzahnsschraube (TORX) ISO 14579 Niro M 8 x 20 mm
2 x Unterlegscheibe DIN 9021 M 8

Bei kombinierter Montage mit dem Zusatzscheinwerfer:
2 x Innenvielzahnsschraube (TORX) ISO 14579 Niro M 8 x 25 mm

Befestigungsteile mitte links und rechts:

2 x Innenvielzahnsschraube (TORX) ISO 14579 Niro M 10 x 60 mm
2 x Unterlegscheibe DIN 125 M 10
2 x Distanzrohr 18 x 4 x 35 mm
1 x Distanzrohr (nur rechts, in Kombination mit optionalem Kunststoffmotorschutz) 16 x 2 x 28 mm

Befestigungsteile hinten links:

1 x Innenvielzahnsschraube (TORX) ISO 14579 Niro M 6 x 45 mm
1 x Unterlegscheibe DIN 9021 M 6
1 x Distanzrohr 13 x 2 x 7 mm

Befestigungsteile hinten rechts:

1 x Innensechskantschraube DIN 912 Niro M 6 x 85 mm
1 x Unterlegscheibe DIN 9021 M 6
1 x Distanzrohr 13 x 2 x 45 mm



Motorschutzbügel rechts



Motorschutzbügel links



Montage hinten links



Montage hinten rechts



Montage vorne links



Montage vorne links mit Zusatzscheinwerfer

Montagehinweis:

- Kunststoffverkleidung lösen. Dazu unterhalb des Motorrades (Montagebild 1) 6 Schrauben, vor dem Kühler je Seite 2 Schrauben (Montagebild 2) entfernen.
- Hintere Original Schraube am Motor entfernen.
- Bei der mittleren und hinteren Befestigung wird das Distanzrohr jeweils zwischen Motor und Schutzbügel montiert (Montagebild 3).
- Bei der Montage in Verbindung mit dem optionalen Kunststoffmotorschutz muß hinten rechts das Distanzrohr 16 x 2 x 28 benutzt werden (statt 18 x 4 x 35).
- Schutzbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose vormontieren.
- Schutzbügel ausrichten und alles fest verschrauben.
- Kunststoffverkleidung befestigen.
- Anzieh-Drehmomente BMW: M 6: 10 Nm, M 8: 19 Nm, M 10: 38 Nm
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.



Montagebild 1



Montagebild 2



Montagebild 3

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.

Bitte beachten Sie unsere beigegefügte Serviceinformationen.

Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Wunderlich
complete your BMW.

Wunderlich GmbH

Kranzweiherweg 12

53489 Sinzig-Gewerbepark

Tel. 0049 2642-9798-0

Fax 0049 2642-9798-33

www.wunderlich.de