## Twinlight Set Custom Kawasaki VN 1600 Classic VN 1700 Classic

Artikel-Nummer: 400.295
Artikel-Nummer: 400.234

Hepco & Becker GmbH An der Steinmauer 6 66955 Pirmasens Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100 Fax: +49 (0) 6331 1453 120 e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



## Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

\_\_\_\_\_

- 1 Lampenträger
- 2 Scheinwerfer
- 2 Flanschkopfschrauben M 6 x 20
- 2 Karosseriescheiben Ø 6,4 x 18

- 1 Elektrokit bestehend aus:
- 1 Verlängerungskabel 140 cm
- 1 Flachsicherung 15 A
- 1 Flachsicherung Mini 15 A
- 2 Flachstecker
- 4 Quetschverbinder
- 1 Isolierschlauch
- 2 Kabelbinder

## Montagehinweise:

\_\_\_\_\_

Scheinwerfer öffnen und Blinkerkabel trennen.

Die vorderen Blinker und den Original-Blinkerhalter demontieren. Er entfällt. Die O-Ringe vom Original-Blinkerhalter abnehmen. Bremsleitung etwas zur Seite richten.

Lampenträger mit den Flanschkopfschrauben M 6 x 20 nebst Karosseriescheiben an der unteren Gabelbrücke verschrauben. Zwischen Lampenträger und Brücke die Originalscheiben der Gummipuffer legen.

Blinker mit den zuvor abgenommenen O-Ringen an den Blinkerhaltern des Lampenträgers montieren und anschließen.

Scheinwerfer auf dem Lampenträger aufschrauben und ausrichten.

Elektroanschluß gemäß Skizze vornehmen.

## Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!





