

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Fender - Guard Suzuki M 1800 R Intruder ab Bj. 07

Art.-Nr.: 410.3511 chrom

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfasst folgende Teile:

Pos	Menge (Stk) (quant)	Benennung (description)	Artikelnummer (Item no.)
1	1 Stk	Fender - Guard	703.510
2	4 Stk	Distanzen (abgesetzt) Ø20 x Ø9 x Ø6,5 x 22 (D _A x D _a x D _i x L)	151.114
3	4 Stk	Linsenkopfschrauben M6 x 35	151.038
4	4 Stk	U-Scheiben Ø 6,4	150.809

Montagehinweise

1 Montage Fender – Guard

Zuerst demontieren Sie die Schrauben an der vorderen Kotflügelverschraubung. Die Schrauben entfallen. Anschließend setzen Sie die abgesetzten Distanzen ein und positionieren den Fender – Guard über den freien Bohrungen. Danach wird diese mit der Linsenkopfschraube M6 x 35 inkl. U-Scheibe Ø6,4 montiert.

Tipp:

Schrauben Sie alle Teile an und lassen Sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem **alles** montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Mit dieser Maßnahme wird sichergestellt, dass der Fender - Guard spannungsfrei angebaut ist. Dadurch wird eine lange Lebensdauer gewährleistet!

Achtung!!!

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Bitte wenden!

Folgende Artikel sind weiterhin für dieses Modell erhältlich:

Motorschutzbügel	Art.-Nr.: 501.3511 (chrom)
Sissybar mit Gepäckbrücke	Art.-Nr.: 611.339 (chrom) bzw. ohne Gepäckbrücke Art.-Nr.: 600.339 (chrom)
Twinlight	Art.-Nr.: 400.3511 (chrom)
Kofferträger	Art.-Nr.: 650.3511 00 02 (chrom)
Gepäckbrücke	Art.-Nr.: 650.3511 01 02 (chrom)
Packtaschenhalter	Art.-Nr.: 625.3511 (chrom)

