

Solorack mit und ohne Rückenlehne Yamaha XVS 1300 Midnight Star ab Bj. 07

Art.-Nr.: 611.4521 / 600.4521 (chrom)



An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

Der Bausatz umfasst folgende Teile:

Pos	Menge (Stk) (quant)	Benennung (description)	Artikelnummer (Item no.)
1	1 Stk	Solorack mit Rückenpolster (611.4520)	704.704 HB
Bzw. 1	1 Stk	Solorack ohne Rückenpolster (600.4520)	704.703 HB
2	4 Stk	Linsenkopfschrauben M8 x 20 Anzugsmoment: 27Nm	150.938
3	4 Stk	U-Scheibe 8,4 mm	150.810

Vorbereitende Arbeiten

Nehmen Sie die Fahrersitzbank ab. Anschließend wird die Schraube unterm Soziussitz von vorne her gelöst. Anschließend werden die Sitzbankhalterungen vom Kotflügel demontiert. Halterungen und Soziussitzbank entfallen!

Montage des Soloracks

Solorack über den frei gewordenen Bohrungen platzieren und mit den Linsenkopfschrauben M8 x 20 inkl. U-Scheiben 8,4 mm befestigen.

Tipps:

Schrauben Sie alle Teile an und lassen Sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem **alles** montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Solorack spannungsfrei angebaut ist. Dadurch ist eine lange Lebensdauer sichergestellt!

Achtung!!!

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigegefügte Serviceinformationen.

Folgende Artikel sind weiterhin für dieses Modell erhältlich:

Motorschutzbügel Art.-Nr.: 501.4519 (chrom)
Sissybar mit Gepäckbrücke Art.-Nr.: 611.4519 (chrom)
Sissybar ohne Gepäckbrücke Art.-Nr.: 600.4519 (chrom)
Twinlight Art.-Nr.: 400.4519 (chrom)
Kofferträger Art.-Nr.: 650.4519 (chrom)
Packtaschenhalter Art.-Nr.: 625.4519 (chrom)

Bitte wenden!

