

## Solorack

YAMAHA XV 950 / R

Artikel-Nummer:  
600.4539 ohne Polster

Artikel-Nummer:  
611.4539 mit Polster

## Montage

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Quad-Parts  
Accessoires



**HEPCO &  
BECKER**

### Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

#### 611.4539 mit Polster

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700008477	Solorack
1	700008487	Fahrer-Rückenlehne mit Polster
4	151.220	Kunststoffscheiben ø24 x ø8,5 x 2mm
2	150.891	Linsenkopfschrauben M8x25
2	150.923	Linsenkopfschrauben M8x30
4	150.995	U-Scheiben Ø8,4

#### 600.4539 ohne Polster

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700008477	Solorack
4	151.220	Kunststoffscheiben ø24 x ø8,5 x 2mm
2	150.891	Linsenkopfschrauben M8x25
2	150.923	Linsenkopfschrauben M8x30
4	150.995	U-Scheiben Ø8,4
2	151.116	Aludistanzen Ø18xØ9x5mm

Bild zeigt 611.4539 Solorack mit Polster



Solorack

YAMAHA XV 950 / R

Artikel-Nummer:  
600.4539 ohne Polster

Artikel-Nummer:  
611.4539 mit Polster

## Montage

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Quad-Parts  
Accessoires



### Vorbereitung:

Fahrer und Soziussitzbank abnehmen. Die beiden Halter der Soziussitzbank demontieren. An den nun frei zugänglichen Gewinden wird das Solorack verschraubt.

### Befestigung vorne (Modell ohne Polster): ①

Mit den Linsenkopfschrauben M8x30 sowie U-Scheiben Ø8,4. Zwischen Solorack und Kotflügel die Kunststoffscheiben Ø24xØ8,5x2mm sowie die Aludistanzen Ø18xØ9x5mm fügen.

### Befestigung vorne (Modell mit Polster):

Mit den Linsenkopfschrauben M8x30 sowie U-Scheiben Ø8,4. Zwischen Solorack und Kotflügel die Kunststoffscheiben Ø24xØ8,5x2mm. Rückenlehne zwischen Kotflügel und Solorack montieren - ohne Aludistanzen !

### Befestigung hinten: ②

Gleich wie vorne mit den Linsenkopfschrauben M8x25, U-Scheiben ø 8,4. Zwischen Solorack und Kotflügel die Kunststoffscheiben Ø24xØ8,5x2mm fügen. Fahrersitzbank wieder montieren.



### Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

### Weiteres lieferbares Zubehör:

C-Bow Packtaschenhalter	Nr. 630.4538
Lampenschutzgitter	Nr. 7004538
Motorschutzbügel	Nr. 5014538



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100

Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

Solorack

YAMAHA XV 950 / R

Item-no.:  
600.4539 without back rest

Item-no.:  
611.4539 with back rest

## Assembling instructions

Side cases  
Top cases  
luggage frames  
Lock it system  
Softbags  
Aluminium luggage  
Leather luggage  
Protection bars  
Center stands  
Chopper parts  
Quad parts  
Accessories



### The kit includes the following parts:

#### 611.4539 with back rest

Quant	item no.	description
1	700008477	Solorack
1	700008487	Drivers Back rest
4	151.220	plastic washer $\varnothing 24 \times \varnothing 8,5 \times 2\text{mm}$
2	150.891	filister head screws M8x25
2	150.923	filister head screws M8x30
4	150.995	washer $\varnothing 8,4$

#### 600.4539 without back rest

Quant	item no.	description
1	700008477	Solorack
4	151.220	plastic washer $\varnothing 24 \times \varnothing 8,5 \times 2\text{mm}$
2	150.891	filister head screws M8x25
2	150.923	filister head screws M8x30
4	150.995	washer $\varnothing 8,4$
2	151.116	alu spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 5\text{mm}$

Picture shows 611.4539 Solorack with backrest



Solorack

YAMAHA XV 950 / R

Item-no.:

600.4539 without back rest

Item-no.:

611.4539 with back rest

## Assembling instructions

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Quad parts

Accessories



### Preparing:

Remove driver and passenger seat . Dismantle the two holders of the passenger seat.

At the now freely threads the solorack will be screwed.

### Fastening front (Model without back rest): ①

with filister head screws M8x30 and washer Ø8,4. Add plastic washer Ø24xØ8,5x2mm between Solorack and fender and the Alu spacer Ø18xØ9x5mm.

### Fastening front (Model with back rest):

with filister head screws M8x30 and washer Ø8,4. Add plastic washer Ø24xØ8,5x2mm between Solorack and fender. The back rest will be add between Solorack and fender - without the alu spacers.

### Fastening rear: ②

with filister head screws M8x25 and washer Ø8,4. Add plastic washer Ø24xØ8,5x2mm between Solorack and fender. Mount drivers seat again.



**Control all screw connections after the assembling for tightness!**

**Please notice our enclosed service information.**

#### Also available:

C-Bow leather bag holder

Item-no.: 630.4538

Engine guard

Item-no.: 5014538

Headlight grilles

Item-no.: 7004538



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**

**Tel.: +49 6331 - 1453 - 100**

**Fax: +49 6331 - 1453 - 120**

**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**

**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**