

Solorack mit und ohne Rückenlehne

KAWASAKI VN 1500 Classic

Art.- Nr. **600.210**
611.210

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Solorack
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16
4 U-Scheiben 6,4

Montagehinweise

Die Soziusbank demontieren. Ebenso die Halterungen auf dem Kotflügel.

Das Solorack wird mit den Linsenkopfschr. M 6 x 16 nebst U-Scheiben in den Gewinden der Sozius-Sitzbankhalterungen auf dem Kotflügel verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als weiteres Zubehör bieten wir für die VN 1500 Classic an:

625.274 Packtaschenhalter
501.209 Schutz- und Zierbügel
620.995 Handbag zur Anbringung auf Solorack
verschiedene Ledertaschen, Gepäckrollen usw.



An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

