

Sissybar mit und ohne Gepäckbrücke für SUZUKI M 1800 R Intruder

**Artikel-Nummer: 600.339
611.339**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- =====
- 1 Sissybar mit oder ohne Gepäckbrücke
 - 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 70
 - 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 90
 - 4 Aludistanzen 18 x 9 x 12 mm
 - 6 U-Scheiben 8,4 mm
 - 2 selbstsichernde Muttern M 8

Montagehinweise

=====

Befestigung vorne (A)

An den vorderen Verschraubungen der seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Aludistanzen 18 x 9 x 12 mm als Abstandshalter. Zum Verschrauben die Linsenkopfschrauben M 8 x 90 nebst U-Scheiben 8,4 mm verwenden.

Befestigung hinten (B)

An den hinteren Verschraubungen der seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Aludistanzen 18 x 9 x 12 mm als Abstandshalter. Zum Verschrauben die Linsenkopfschrauben M 8 x 70 nebst U-Scheiben 8,4 mm und selbstsichernden Muttern M 8 verwenden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als weiteres Zubehör lieferbar:

| | |
|----------|-------------------|
| 625.3511 | Packtaschenhalter |
| 501.3511 | Motorschutzbügel |
| 400.3511 | Twinlight-Set |



An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Zum Anbau zusammen mit einem C-Bow Satteltaschenhalter werden längere Schrauben benötigt, siehe C-Bow Anleitung 630.3511.