

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## **Gepäckträger mit Kofferträger für HONDA CBX 1000 (mit zwei Federbeinen) Artikel-Nummer: 650.126 00 02**

### **Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

- |                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Kofferträger links              | 1 Kofferträger rechts               |
| 1 Befestigungsbügel               | 2 Versteifungsstreben               |
| 1 Gepäckbrücke                    | 2 Sechskantschrauben M 8 x 20       |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 16     | 2 Sechskantschrauben M 6 x 25       |
| 4 Schloßschrauben M 6 x 16        | 1 Senkinbusschraube M 6 x 16        |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 20     | 2 Hohlschrauben M 14 x 1,5          |
| 6 U-Scheiben Ø 8,4                | 13 U-Scheiben Ø 6,4                 |
| 2 Alu-Distanzen Ø 18 x Ø 7 x 7 mm | 2 Aludistanzen Ø 25 x Ø 14,5 x 7 mm |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8     | 9 selbstsichernde Muttern M 6       |

### **Montagehinweise**

Die beiden hinteren Blinker mit den Haltebolzen vom Rahmen lösen.

Die mittleren Befestigungswinkel der Kofferträger werden an den mittleren Verschraubungen des Chrombügel unter der Sitzbank mit den Originalschrauben montiert.

Die Versteifungsstreben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert. Sie werden an der Innenseite der hinteren Auspufftopfbefestigungen mit den Originalschrauben montiert.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Er wird so montiert, daß die Abkröpfung zur Fahrzeugmitte zeigt und der Bügel direkt über der Nummernschildhalterung verläuft. Die Bohrung in der Mitte des Bügels auf die Nummernschildhalterung übertragen (bohren) und mit der Senkschraube M 6 x 16 verschrauben.

Werden HEPCO-BECKER-Koffer mit Aluadaptern montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen oberen Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 verschraubt. Hinten kommen zwischen Kofferträger und Gepäckbrücke jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 7 mm. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 6 x 25 verwenden.

Die Blinker werden ohne die Originalhaltebolzen mit den mitgelieferten Hohlschrauben M 14 x 1,5 und den Aludistanzen Ø 25 x Ø 14,5 x 7 mm in den letzten Bohrungen der Kofferträger verschraubt.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.**

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

