

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



Gepäckträger mit Kofferträger für  
KAWASAKI ZL 600 Eliminator

---

Bestell-Nr. 650.240

---

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Versteifungsbügel
2 Fußrastenstreben	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
4 Sechskantschrauben M 8 x 50	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
4 Sechskantschrauben M 6 x 16	4 Schloßschrauben M 6 x 16
4 U - Scheiben 10,4	8 U - Scheiben 8,4
4 Aludistanzen 18 x 9 x 13	16 U - Scheiben 6,4
2 Aludistanzen 18 x 10,5 x 7	2 selbstsichernde Muttern M 8
8 selbstsichernde Muttern M 6	

---

#### Montagehinweise

---

Es ist ratsam, die Blinker bei der Montage des Gepäckträgers zu versetzen. Sie können allerdings auch in der Originalposition belassen bleiben. Bei Montage eines Topcases oder andere Gepäckstücke auf der Gepäckbrücke sind die Blinker allerdings verdeckt. Deshalb die Blinker versetzen.

Hierzu ist es notwendig, daß die Sitzbank abgenommen wird und der Alubügel der um das Sitzbankende verläuft, demontiert wird. Danach können die Blinker demontiert werden.

Den Alubügel wieder aufstecken. An den Haltepunkten des Alubügels werden außen die Laschen der Kofferträger aufgelegt, zwischen Alubügelbohrung und Laschen der Kofferträger die Aludistanzen 18 x 9 x 13 eingeschoben.

Die Fußrastenstreben werden an den unteren Laschen der Kofferträger außen mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 angebracht. Sie werden an den Originalsoziusfußrastenschrauben innen verschraubt.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Der Bügel verläuft unter der Nummernschildbeleuchtung. Er wird nicht direkt mit dem Kotflügel verbunden; er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden HEPCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Blinker werden an den hinteren abgewinkelten Laschen der Kofferträger angebracht. Damit die Blinker durch die kleinen Zentrierbolzen nicht schief gedrückt werden beim Anziehen, werden jeweils zwei U-Scheiben 10,4 über die Blinkerstehbolzen geschoben. Von der Innenseite wird jeweils eine Aludistanz 18 x 10,5 x 7 über die Stehbolzen geschoben. Die Befestigung der Blinker geschieht mit der Originalmutter.

Die Gepäckbrücke wird an den oberen Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 innen verschraubt.

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

