

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für
KAWASAKI VN 15 Gußrad

Bestell-Nr. 650.257

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger rechts	1 Kofferträger links
1 Gepäckbrücke	1 Versteifungsbügel
2 Blinkerhaltewinkel	2 Sechskantschrauben M 8 x 50
2 Sechskantschrauben M 6 x 35	2 Sechskantschrauben M 6 x 18
2 Sechskantschrauben M 6 x 16	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
4 Schloßschrauben M 6 x 16	16 U - Scheiben 6,4
2 U - Scheiben 8,4	10 selbstsichernde Muttern M 6
2 Aludistanzen 18 x 7 x 13	

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker demontieren.

Die hinteren Befestigungsschrauben der seitlichen verchromten Leisten demontieren. Über die frei gewordenen Bohrungen werden die seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger gefügt und mit den Sechskantschrauben M 8 x 50 verschraubt.

Die rechte untere Strebe des Kofferträgers wird außen über den Rahmenauslegern der hinteren Aufspuffaufhängung mit der Originalschraube montiert. Links wird der Kofferträger am Soziusfußraster von hinten mit der Originalschraube montiert.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Seine Stellung wird so festgelegt, daß die mittlere Lasche mit den beiden Bohrungen deckungsgleich mit der Nummerschildhalterung ist. Die Nummerschildhalterung zuvor demontieren und danach mit den Originalschrauben über dem Versteifungsbügel montieren.

Werden HEPCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen seitlichen Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 montiert. Hinten wird sie innen an den Kofferträgern zusammen mit den Blinkerhaltewinkeln und den Aludistanzen 18 x 7 x 13 mit den Sechskantschrauben M 6 x 35 montiert.

Die Blinkerhaltewinkel werden zusätzlich in den letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 befestigt.

Die Blinkerhaltewinkel werden mit der Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin montiert. In den letzten Bohrungen der Blinkerhaltewinkel werden die Blinker wie original montiert.

