

Kofferträger
SUZUKI RF 600 R
Bj. 1993/94

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.371 00 01 schwarz

66989 Höhrfröschen b. Pirmasens
Birkenstraße/Industriegebiet
Telefon (06334) 9216-0
Telefax (06334) 9216-80

<http://www.hepco-becker.de/>

Der Bausatz umfasst folgende Teile:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Befestigungsbügel | 1 Inbusschraube M 8 x 50 |
| 6 Sechskantschrauben M 6 x 20 | 16 U-Scheiben Ø 6,4 |
| 2 Blinkerhaltewinkel | 8 Kunststoffkappen M 6 |
| 10 selbstsichernde Muttern M 6 | 1 selbstsichernde Mutter M 8 |
| 2 U-Scheiben Ø 8,4 | 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 |

Montagehinweise

Die Sitzbank abnehmen. Die hinteren Blinker demontieren. Die beiden Haltegriffe am Ende der Sitzbank abschrauben. Die Griffe an der Unterseite gemäß Skizze – siehe Rückseite - bearbeiten.

Die unteren Rohrstreben der Kofferträger werden wie folgt montiert:

Rechts an der Innenseite der hinteren Auspuffaufhängung mit der Originalschraube.

Links den Befestigungsbolzen der Soziusfußraste demontieren und von oben die Inbusschraube M 8 x 50 durchstecken. Auf das überstehende Gewinde von unten die Rohrstrebe des linken Kofferträgers mit der U-Scheibe Ø 8,4 und der selbstsichernden Mutter M 8 montieren.

Die mittleren seitlichen Laschen der Kofferträger werden an den vorderen Befestigungspunkten der Haltegriffe montiert. Darüber die bearbeiteten Haltegriffe wie original platzieren und mit den Originalschrauben montieren.

Der Befestigungsbügel wird an den hinteren seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert.

Er wird so platziert, dass er unter der Nummernschildhalterung verläuft und mit dieser auf dem Kotflügel verschraubt wird. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 20 verwenden.

Die Blinkerwinkel werden in den beiden letzten Bohrungen der Kofferträger (mit der Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin) mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 montiert. Die Blinker werden dann ohne die Kunststoffzwischen Scheiben an den Blinkerhaltewinkeln montiert.

Die Blinkerkabel unter der Rückleuchte zu den Anschlusskabeln fügen. Die Kabel müssen nicht verlängert werden

Nach der Montage alle Teile auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken!

Bitte beachten Sie die beigegefügte Serviceinformationen.

Der Kofferträger kann mit allen Hepco & Becker - Koffern ausgestattet werden. Bei Soziusbetrieb engen die Junior-Koffer die Beinfreiheit für den Sozius ein. Kofferempfehlung: Journey-Koffer.

Der Kofferträger kann mit einer separat montierbaren Gepäckbrücke (Art.- Nr. 650.371 01 01) ergänzt werden.

Bitte wenden