

Gepäckbrücke mit Kofferträger für YAMAHA XJ 550

Artikel- Nummer: 650.404 00 02 chrom



An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Versteifungsbügel
2 Sechskantschrauben M 6 x 18	6 Sechskantschrauben M 6 x 20
4 Schloßschrauben M 6 x 16	16 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 U-Scheiben 10,5 mm	2 selbstsichernde Muttern M 8
2 Blinkerbefestigungswinkel	10 selbstsichernde Muttern M 6
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	2 Sechskantschrauben M 6 x 25

Montagehinweise

Den um das Ende der Sitzbank verlaufenden Chrombügel entfernen; er entfällt. Die beiden hinteren Blinker von der Halterung lösen und abnehmen. Die Blinkerhalterung unter der Rücklichtkonsole entfernen; sie entfällt.

Die vorderen Befestigungslaschen der Kofferträger werden über den Federbeinen montiert. Eine dicke Original-U-Scheibe kommt dabei unter die Lasche, jeweils eine der mitgelieferten darüber.

Die hinteren Befestigungswinkel der Kofferträger werden am Rahmenende an den deckungsgleichen Bohrungen mit den beigefügten Sechskantschrauben M 8 x 20 angebracht.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Er verläuft unter der Rücklichtkonsole und wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt. Er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden Hepco & Becker-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt. Hinten wird sie zusammen mit den Blinkerhaltewinkeln mit den Sechskantschrauben M 6 x 25 montiert. Diese werden außen auf die Kofferträger montiert und zwar so, daß die Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin zeigt. Die Blinkerhaltewinkel werden zusätzlich nochmals in den letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 verschraubt.

Die Blinker werden dann mit den Originalmuttern an den Blinkerhaltewinkeln angebracht.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.