

Gepäckträger mit 2-seitigem Kofferträger für
YAMAHA XT 550

Bestell-Nr. 650.408



**HEPCO &
BECKER**

**Motorrad-
Zubehör**

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|---|---|
| 1 Kofferträger rechts | 1 Kofferträger links |
| 2 Streben ohne Laschen (zur Befestigung der Kofferträger am Rahmen) | 1 Versteifungsbügel mit Lasche (wird hinten zwischen den beiden Kofferträgern montiert) |
| 1 Gepäckbrücke | 3 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 1 Blinkerhalter | 1 Sechskantschraube M 8 x 40 |
| 6 Sechskantschrauben M 6 x 20 | 1 Sechskantschraube M 8 x 12 |
| 1 Sechskantschraube M 8 x 25 | 1 Sechskantschraube M 8 x 80 |
| 2 Senkinbuschrauben M 8 x 20 | 16 U - Scheiben 6,4 |
| 9 U - Scheiben 8,4 | 2 Aludistanzen 18 x 20 x 9 |
| 1 Aludistanz 15 x 96 (mit Innengewinde M 6) | 1 Rundgummifeder 5218 065 |
| 1 Rundgummifeder 5218 027 | 5 selbstsichernde Mutter M 8 |
| 7 selbstsichernde Muttern M 6 | 4 Schloßschrauben M 6 x 16 |

Montagehinweise

Die vorderen Befestigungsschrauben des Originalbügels der um die Sitzbank verläuft, lösen. Auf der linken Seite wird in die freie Gewindebohrung die Rundgummifeder 5218 065 (breite Ausführung) eingeschraubt. Daran wird die vordere Lasche des linken Kofferträgers mit der Sechskantschraube M 8 x 12 angebracht. Rechts wird die Lasche des rechten Kofferträgers direkt an der freien Gewindebohrung mit der Sechskantschraube M 8 x 25 verschraubt.

Der Versteifungsbügel mit Lasche wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger mit den Schloßschrauben M 6 x 16 verschraubt. Für die mittlere Lasche muß eine Bohrung im Kotflügel oberhalb der Rücklichtkonsole angebracht werden. Zwischen Lasche und Kotflügel wird die Rundgummifeder 5218 027 montiert.

Werden HEPSCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Streben ohne Laschen werden vorne an den Kofferträgern mit den Senkinbuschrauben M 8 x 20 angebracht. Probieren, welcher Bügel auf welche Seite gehört. Der rechte Bügel wird mit einer Aludistanz 18 x 20 x 9 und einer Sechskantschraube M 8 x 40 am Rahmen, an der vorderen Halterung der Auspuffanlage, montiert. Der linke Bügel wird ebenfalls mit einer Aludistanz 18 x 20 x 9 und mit einer Sechskantschraube M 8 x 80 am Rahmen mit der Kettenführungsrolle über der Schwinge montiert.

Die Gepäckbrücke wird auf der linken Seite am Kofferträger direkt verschraubt (Sechskantschrauben M 6 x 18). Auf der rechten Seite wird sie an der vorderen Befestigung ebenfalls direkt mit einer Sechskantschraube M 6 x 18 montiert. An der hintere Befestigung wird zwischen Kofferträger und Gepäckbrücke eine Aludistanz 15 x 96 montiert. Zwischen Gepäckbrücke und Distanz wird der Blinkerhalter eingeschoben. Zur Verschraubung die Sechskantschraube M 6 x 20 verwenden.

Die Blinker werden rechts am Blinkerhalter befestigt, links an der freien Bohrung des Kofferträgers.

Bei der Montage von Koffern, ist das Hitzebleche über dem hinteren Auspufftopf zu demontieren.

