

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für YAMAHA XS 650 SE

Artikel- Nummer: 650.410 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Befestigungsbügel	1 Gepäckbrücke
2 Fußrastenstreben	2 Sechskantschrauben M 6 x 18
2 Sechskantschrauben M 6 x 25	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
20 U-Scheiben Ø 6,4 mm	2 U-Scheiben Ø 10,5 mm
2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 7 mm	10 selbstsichernde Muttern M 6
2 selbstsichernde Muttern M 8	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
2 Sechskantschrauben M 6 x 40	4 U-Scheiben Ø 8,4 mm
4 Schloßschrauben M 6 x 16	4 U-Scheiben Ø 6,4 x 3 mm dick

Montagehinweise

Die hinteren Blinker können in der Originalposition verbleiben. Ebenso der um das hintere Ende der Sitzbank verlaufende Aluhaltebügel.

Die vorderen Laschen der Kofferträger werden über den Federbeinen und den umlaufenden Alubügel montiert.

Der Befestigungsbügel wird an den hinteren Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 angebracht.

Er verläuft unter der Rücklichtkonsole und wird zusammen mit den oberen Befestigungspunkten der Rücklichtkonsole mit den mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 40 verschraubt.

Werden HEPCO-BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Seitlich werden die Kofferträger nicht mit dem Fahrzeug verschraubt. Die Fußrastenstreben werden unten an den Kofferträgern mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern befestigt. Sie werden zwischen Soziusfußrasten und Rahmen mit den Originalschrauben montiert.

Die Gepäckbrücke wird vorne an den Laschen der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben

M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt. Hinten kommt beidseitig zwischen Kofferträger und Gepäckbrücke jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 7 mm als Abstandshalter. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 6 x 25 verwenden.

Bei einzelnen Koffertypen ist es erforderlich, das Sitzbankschloß zu demontieren, wenn diese an den Kofferträger angebracht werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!