

Hepco & Becker GmbH

An der Steinmauer 6

66955 Pirmasens

Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100

Fax: +49 (0) 6331 1453 120

e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckbrücke mit Kofferträger für YAMAHA XS 750 SE

Artikel- Nummer: 650.413 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel	1 Gepäckbrücke
2 Linsenkopfschrauben M 6 x 25	2 Linsenkopfschrauben M 6 x 30
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	2 Sechskantschrauben M 8 x 50 (durchgehendes Gewinde)
16 U-Scheiben Ø 6,4	2 U-Scheiben Ø 8,4
2 U-Scheiben Ø 10,5	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 7 mm
2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 13 mm	2 Hutmuttern M 8
8 selbstsichernde Muttern M 6	2 Rundgummifedern 52 18 195, (Gewindelänge 15 mm)

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten:

Den um die Sitzbank verlaufenden verchromten Haltebügel entfernen; er entfällt.

Die beiden Befestigungsschrauben am Rahmenende, die zur Befestigung des Kotflügels dienen, lösen. Von der Radseite her (von innen) die beiden Sechskantschrauben M 8 x 50 eindrehen. Auf das überstehende Gewinde von außen die Rundgummifedern aufschrauben.

Montage der Kofferträger

Diese werden vorne über den Federbeinen montiert. Die Original-U-Scheibe kommt unter die Laschen und die mitgelieferten darüber.

Seitlich werden die Kofferträger an den zuvor montierten Rundgummifedern verschraubt. Hierzu die U-Scheiben Ø 8,4 und die Hutmuttern M 8 verwenden.

Montage des Versteifungsbügels

Dieser wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger, in Fahrtrichtung gesehen, davor mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt. Er wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt.

Montage der Gepäckbrücke

Diese erfolgt an den vorhandenen Bohrungen der Kofferträger. Vorne werden als Abstandhalter jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 7 mm zwischengeschoben und zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 6 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwendet.

Hinten die Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 13 mm und die Linsenkopfschrauben M 6 x 30 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!