

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckbrücke mit Kofferträger YAMAHA XV 750 bis Bj. 91 YAMAHA XV 1000

Artikel-Nummer: 650.447 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Fußrastenstrebe links	1 Fußrastenstrebe rechts
1 Gepäckbrücke	1 Befestigungsbügel
2 Blinkerwinkel	2 Linsenkopfschrauben M 8 x 60
4 Linsenkopfschrauben M 8 x 35	2 Sechskantschrauben M 6 x 18
4 Schloßschrauben M 6 x 16	8 Sechskantschrauben M 6 x 20
2 Sechskantschrauben M 6 x 30	24 U-Scheiben \varnothing 6,4 mm
12 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm	4 Alu-Distanzen \varnothing 15 x \varnothing 9 x 13 mm
2 Alu-Distanzen \varnothing 18 x \varnothing 9 x 7 mm	2 Alu-Distanzen \varnothing 18 x \varnothing 7 x 7 mm
6 selbstsichernde Muttern M 8	12 selbstsichernde Muttern M 6
2 Senkinbusschrauben M 8 x 20	4 Blinkerkabelverlängerungen

Montagehinweise

Die Sitzbank abschrauben. Die beiden hinteren Blinker von dem Alubügel lösen.

Die mittleren Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den freien Bohrungen der hinteren Blinker montiert, wobei zwischen Alubügel und Befestigungswinkel jeweils eine Alu-Distanz \varnothing 18 x \varnothing 9 x 7 mm als Abstandshalter zwischengeschoben wird. Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 8 x 35 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 8 verwenden.

Die vorderen Befestigungslaschen der Kofferträger werden in den vorderen Befestigungsbohrungen des Alubügels montiert. Zunächst die Original-Inbusschrauben herausnehmen. In die Bohrungen jeweils eine Aludistanz \varnothing 15 x \varnothing 9 x 13 mm einsetzen. Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 8 x 60 nebst U-Scheiben \varnothing 8,4 mm verwenden.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen —*davor*) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 verschraubt. Er verläuft über der Nummernschildhalterung und wird mit dieser verschraubt. Hierzu die Sechskantschraube M 6 x 20 verwenden. Die Verschraubung des Bügels mit der Nummernschildhalterung ist aus Stabilitätsgründen unbedingt erforderlich.

Werden Hepco & Becker – Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Fußrastenstreben sind links und rechts unterschiedlich. Durch Anhalten probieren, welcher auf welche Seite paßt. Die Streben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit Senkinbusschrauben M 8 x 20 (von der Radseite her) montiert. Die Streben werden außen auf den Aluadaptern der Soziusfußrasten montiert. Die Originalschrauben lösen, in die Bohrungen die Aludistanzen \varnothing 15 x \varnothing 9 x 13 mm setzen und zur Befestigung die Linsenkopfschrauben M 8 x 35 verwenden.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt. Hinten wird sie zusammen mit den Blinkerhaltewinkeln montiert, wobei die Abkröpfung der Blinkerhaltewinkel **zur Fahrzeugmitte hin** zeigt. Zusätzlich wird jeweils eine Aludistanz $\varnothing 18 \times \varnothing 7 \times 7$ mm zwischengeschoben und zur Befestigung die Sechskantschrauben M 6 x 30 verwendet. Die Blinkerwinkel werden zusätzlich noch einmal in den letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 verschraubt. Die Blinker werden dann mit den Originalmuttern an den Blinkerhaltewinkeln angebracht. Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Blinkerkabelverlängerungen verlängert werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

