

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Zweiseitiger Kofferträger für für YAMAHA XTZ 750 Super Tenere

Artikel-Nummer: 650.463 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
2 Sechskantschrauben M 8 x 16	1 Sechskantschraube M 8 x 25
2 Sechskantschrauben M 8 x 35	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
1 Versteifungsbügel gross	1 Versteifungsbügel klein
4 Schloßschrauben M 6 x 16	4 Inbusschrauben M 8 x 25
4 U-Scheiben 6,4	13 U-Scheiben 8,4
4 Blinkerverlängerungskabel à 15 cm	2 selbstsichernde Muttern M 8
4 selbstsichernde Muttern M 6	1 Blinkerbefestigungsbügel

Montagehinweise

Die beiden seitlichen Kunststoffverschalungen demontieren. Die Sitzbank abnehmen. Die hinteren Blinker demontieren. Die Aluadapterplatten der Soziusfußrasten links und rechts abschrauben. Links den Kofferträger mit den kürzeren seitlichen Befestigungsteilen, rechts den mit den längeren Befestigungssteilen verwenden.

Die vordere obere Rohrstrebe des linken Kofferträgers wird an dem Befestigungspunkt des Innenkotflügels **von innen** (Radseite) montiert. Hierzu die Originalschraube gegen die mitgelieferte Sechskantschraube M 8 x16 austauschen.

Die hintere Rohrstrebe wird in der deckungsgleich vorhandenen Originalbohrung der hinteren Blinker montiert. Zunächst wird der U-förmige Blinkerbefestigungsbügel über die Bohrung geschoben, darüber kommt von außen die Rohrstrebe des Kofferträgers. Innen im Kotflügel wird als zusätzliche Versteifung der kleine Versteifungsbügel montiert. Zur Befestigung der Teile die Sechskantschrauben M 8 x 35 verwenden.

Die Montage des rechten Kofferträgers erfolgt in derselben Weise.

Die vordere untere Rohrstrebe des linken Kofferträgers wird an der oberen Befestigung der Aluadapterplatte der Soziusfußrasten (zwischen Rahmen und Adapterplatte) mit der Inbusschraube M 8 x 25 montiert. Damit die Adapterplatte sich beim Anziehen nicht verspannt, werden an der unteren Befestigungsbohrung 4 U-Scheiben 8,4 zwischengefügt. Zur Befestigung ebenfalls die Inbusschrauben M 8 x 25 verwenden.

Die vordere untere Rohrstrebe des rechten Kofferträgers wird außen über der mittleren Auspufftopfbefestigung (unter der Aluadapterplatte der Soziusfußraste) mit der mitgelieferten Sechskantschraube M 8 x 25 montiert.

Der Versteifungsbügel groß wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Seine Position wird so bestimmt, daß er unterhalb der Nummernschildhalterung verläuft.

Werden Hepco & Becker - Koffer mit Aluadapter montiert, werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Blinker werden in den Bohrungen des Blinkerhalters wie original montiert. Damit die Blinkerkabel in der ursprünglichen Weise verlegt werden können, müssen diese mit den mitgelieferten Blinkerverlängerungskabeln verlängert werden.

Zur Montage der unterschiedlichen Hepco & Becker Topcases mittels Schnellverschluß bieten wir für dieses Motorrad einen speziellen Rohradapter unter der Art.-Nr. 650.463 0101 an, der über der Originalgepäckbrücke zu montieren ist.

Außerdem haben wir für die Super-Tenere einen Tank- und Motorschutzbügel in unserem Lieferprogramm; Art.-Nr. 502.402.

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.



