

Kofferträger mit Gepäckbrücke für BMW R 80 G/S Bj. 81-87 R 65 G/S Bj. 88

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Art.- Nr. 650.600 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Gepäckbrücke | 1 Verbindungsbügel |
| 1 Befestigungsbügel | 2 Fussrastenstreben |
| 2 Blinkerhalter | 2 Sechskantschrauben M 8 x 12 |
| 2 Senkinbusschrauben M 8 x 20 | 1 Sechskantschraube M 6 x 80 |
| 1 Sechskantschraube M 6 x 70 | 2 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 35 | 9 U-Scheiben Ø 8,4 |
| 2 Karoseriescheiben 6,4 x 20 | 22 U-Scheiben Ø 6,4 |
| 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 13 mm | 1 Aludistanz Ø 15 x Ø 7 x 60 mm |
| 1 Aludistanz Ø 15 x Ø 7 x 53 mm | 2 Rundgummifedern 52 18 065 |
| 5 selbstsichernde Muttern M 8 | 1 Tensilockmutter M 8 |
| 10 selbstsichernde Muttern M 6 | 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 | 6 Kunststoffkappen M 8 |
| 16 Kunststoffkappen M 6 | |

Montagehinweise:

Die hinteren Blinker lösen, Sitzbank abnehmen. Linken Seitendeckel abnehmen. Die Rundgummifedern werden in die erste kleine Bohrung der Versteifungsbleche unterhalb der Sitzbank, und zwar mit den Gewindebolzen nach innen verschraubt. Da hier auf der linken Seite auch der Auspufftopf verschraubt ist, ist die überstehende Gewindelänge so, dass nur die Tensilockmutter verwendet werden kann. Auf der rechten Seite wird eine selbstsichernde Mutter M 8 verwendet.

Auf den Rundgummifedern die Kofferträger mit den vorderen Laschen anbringen (M 8 x 12). Links wird der Kofferträger mit den langen Laschen montiert. Der Befestigungsbügel, mit den beiden Laschen in der Mitte, wird an den Originalblinkerhaltern angebracht. Zwischen Laschen und Bügel je eine Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 13 mm einschieben. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 6 x 35 verwenden. Der Befestigungsbügel wird dann an den hinteren Laschen der Kofferträger, innen, mit den Senkinbusschrauben M 6 x 20 montiert.

Die Fussrastenstreben werden links und rechts unter den Soziusrasten montiert. Links die stark abgekröpfte Strebe verwenden. Die Streben werden unten an den Kofferträgern mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 verschraubt.

Der Verbindungsbügel wird hinten innen an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Er verläuft unterhalb des Rücklichtes und wird mit dem Kotflügel nicht verschraubt. Er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Die Blinkerhalter werden an den Laschen des Befestigungsbügels montiert. Die Blinker anschliessend mit den Originalschrauben innerhalb der Blinkerhalter verschrauben, so dass sie sich nicht wegdrehen können.

Die Gepäckbrücke wird auf der rechten Seite direkt mit dem Kofferträger verschraubt. Links ist vorne eine Aludistanz Ø 15 x Ø 7 x 60 mm und hinten eine Aludistanz Ø 15 x 7 x Ø 53 mm zwischenzufügen. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 6 x 70 und M 6 x 80 verwenden.

Bitte wenden

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Es ist ratsam, aus Sicherheitsgründen den linken Koffer im Bereich des Auspufftopfes mit einer hitzeabweisenden Platte zu belegen, damit keine Hitzeschäden auftreten können.

Der linke Seitendeckel am Motorrad, ist im Bereich der vorderen Befestigungslaschen des Kofferträgers etwas auszusparen.

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

