



Kofferträger mit Gepäckbrücke  
Ducati Pantah 500/600  
Art.-Nr. 650.701 00 01 schwarz  
650.701 00 02 chrom

An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1 Kofferträger links          | 1 Kofferträger rechts                     |
| 2 Fußrastenstreben            | 1 Bügel                                   |
| 1 Gepäckbrücke                |   |
| 8 Sechskantschrauben M 6 x 18 | 2 Sechskantschrauben M 6 x 16             |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 | 2 Sechskanthohlschrauben M 10 x 1,50 x 50 |
| 20 U-Scheiben 6,4 mm          | 4 U-Scheiben 8,4 mm                       |
| 2 U-Scheiben 10,5 mm          | 2 Aludistanzen 18 x 11 x 30 mm            |
| 10 selbstsich. Muttern M 6    | 2 selbstsich. Muttern M 8                 |

#### Montagehinweise

Die hint. Blinker demontieren. Sie werden in den letzten Bohrungen der Kofferträger montiert. Hierzu die Aludistanzen 18 x 11 x 30 mm sowie die Hohlschrauben M 10 x 1,50 x 50 mm verwenden. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden. Die original Blinkerbefestigung entfällt.

Die vorderen oberen Laschen der Kofferträger werden außen über den Federbeinen montiert.

Die vordere untere Verschraubung der Kofferträger erfolgt mit den Fußrastenstreben. Diese werden an den Rahmenauslegern zwischen Soziusfußrasten und Halbleche der Auspuffanlage mit den Originalschrauben verschraubt. Die Befestigung an den Kofferträgern erfolgt mit den Sechskantschr. M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsich. Muttern.

Die hint. Befestigung der Kofferträger erfolgt an dem Bügel. Die Bügellaschen werden in der Fahrtrichtung vor den kleinen Laschen der Kofferträger montiert. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsich. Muttern verwenden. Der Bügel wird auf dem Kotflügel mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungsbohrungen der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsich. Muttern verschraubt.