

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Gepäckträger mit Kofferhalter für H O N D A CB 600 F Hornet

**Artikel-Nr.: 650.901 00 01 schwarz**

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Gepäckbrücke	1 Kofferträger links
1 Kofferträger rechts	1 Befestigungsbügel mit Blinkerhalter
1 Versteifungsbügel	2 Inbusschrauben M 6 x 55
4 Inbusschrauben M 8 x 20	2 Inbusschrauben M 6 x 30
2 Inbusschrauben M 8 x 70	2 Inbusschrauben M 8 x 110
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	8 selbstsichernde Muttern M 6
4 selbstsichernde Muttern M 8	10 U-Scheiben Ø 6,4 mm
12 U-Scheiben Ø 8,4 mm	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 10 mm
2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 13 mm	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 15 mm
4 Blinkerverlängerungskabel à 15 cm	

### Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank abnehmen. Soziushaltebügel demontieren, er entfällt. Heckverkleidung abschrauben. Hintere Blinker demontieren. Die Blinkerkabel trennen und nach vorne verlegen, damit sie später besser anzuschließen sind. Heckverkleidung wieder montieren.

### Montage von Befestigungsbügel und Gepäckbrücke:

Der Befestigungsbügel mit Blinkerhalter wird an den Gewindebohrungen des zuvor demontierten Soziushaltebügels verschraubt. Darüber die Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 13/15 mm fügen. Auf die Aludistanzen wird die Gepäckbrücke mit den deckungsgleichen Befestigungspunkten gesetzt. Zur Verschraubung die Inbusschrauben M 8 x 70/100 nebst U-Scheiben Ø 8,4 mm verwenden.

### Montage der Kofferträger:

Die Befestigungsbolzen der Soziusfußrasten herausnehmen und von oben die Inbusschrauben M 6 x 55 nebst U-Scheibe durchstecken. Auf das überstehende Gewinde die Sechskantmuttern M 6 aufschrauben und soweit anziehen, daß sich die Fußrasten noch klappen lassen. Darüber werden die unteren Rohrstreben der Kofferträger plaziert und mit den U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6 befestigt.

Die seitliche obere Befestigung der Kofferträger erfolgt an den Haltewinkeln des zuvor montierten Befestigungsbügels. Hierzu die Inbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

### Montage des Versteifungsbügels:

Dieser verläuft direkt über dem Kotflügel und wird zusammen mit der Nummernschildhalterung verschraubt. Die Originalschrauben entfallen. Zur Befestigung die Inbusschrauben M 6 x 30 verwenden. Die mitgelieferten Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 10 mm werden als Abstandshalter zwischengefügt.

Die seitliche Befestigung erfolgt an den kleinen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6.

### Montage der Blinker:

Diese werden an den Rohrenden des Befestigungsbügels wie original montiert. Die Blinkerkabel werden seitlich zwischen Rückleuchte und Kunststoffverschalung durchgeführt; mit den mitgelieferten Kabelsätzen ansetzen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren. Sitzbank aufstecken.**

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

