

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## **Kofferträger mit Gepäckbrücke für H O N D A Hornet 600 ab Bj. 2003**

**Artikel-Nr.: 650.935 00 01 schwarz**

### **Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Befestigungsbügel
1 Versteifungsbügel	4 Inbusschrauben M 8 x 20
2 Inbusschrauben M 8 x 70	2 Inbusschrauben M 8 x 110
4 Inbusschrauben M 6 x 40	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
8 selbstsichernde Muttern M 6	4 selbstsichernde Muttern M 8
12 U-Scheiben Ø 8,4 mm	12 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 13 mm	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 15 mm
4 Blinkerverlängerungskabel	

### **Vorbereitende Arbeiten:**

Sitzbank abnehmen. Soziushaltebügel demontieren, er entfällt. Heckverkleidung abschrauben. Hintere Blinker demontieren. Die Blinkerkabel trennen und nach vorne verlegen, damit sie später besser anzuschließen sind. Heckverkleidung montieren.

### **Montage von Befestigungsbügel und Gepäckbrücke (A):**

Der Befestigungsbügel mit Blinkerhalter wird an den Gewindebohrungen des zuvor demontierten Soziushaltebügels verschraubt. Darüber die Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 13/15 mm fügen. Auf die Aludistanzen wird die Gepäckbrücke mit den deckungsgleichen Befestigungspunkten gesetzt. Zur Verschraubung die Inbusschrauben M 8 x 70/100 nebst U-Scheiben Ø 8,4 mm verwenden.

### **Montage der Kofferträger unten (B):**

Die Flachstahllasche wird an der Innenseite der Vibrationsdämpfer verschraubt. Dazu die Originalschrauben gegen die Inbusschrauben M 6 x 40 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern tauschen.

### **Seitlich (C):**

An dem Haltewinkel des zuvor montierten Befestigungsbügels. Hierzu die Inbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

### **Montage des Versteifungsbügels (D):**

Dieser verläuft oberhalb der Nummernschildverschraubung. Die seitliche Befestigung erfolgt an den kleinen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen *davor*) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

### **Montage der Blinker (E):**

Diese werden an den Rohrenden des Befestigungsbügels wie original montiert. Die Blinkerkabel werden seitlich zwischen Rückleuchte und Kunststoffverschalung durchgeführt; mit den mitgelieferten Kabelsätzen ansetzen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren. Sitzbank aufstecken. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

