

**Montageanleitung
für
Sturzbügel
KTM 690 SMC**

Sie haben sich für ein Produkt aus dem Hause MIZU entschieden, welches nach den MIZU Spezifikationen gefertigt wurde und Ihnen höchste Sicherheit gewährt. Bitte beachten Sie bei der Verwendung unserer Sturzbügel folgende Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Generell empfehlen wir den An- und Umbau unserer Zubehörprodukte durch eine Fachwerkstatt. Erfahrung und Fachwissen sind nicht durch nachstehende Montageanleitung zu ersetzen. Bitte sorgen Sie vor Beginn der Arbeiten an Ihrem Fahrzeug für einen sicheren Stand Ihres Motorrades. Dieses Produkt darf nur für den Motorradtyp verwendet werden, welcher auf der Verwendungsliste erwähnt und gelistet ist. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt an einem anderen Motorradtyp, einem anderen Hersteller, Modell oder Baujahr zu montieren. Verwenden Sie immer die Drehmomentangaben des Herstellers.

Vor der Montage:

Bitte lesen Sie vor Montagebeginn die komplette Anleitung sorgfältig durch. Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge besitzen und diese in tadellosem Zustand sind. Schützen Sie Ihr Motorrad im Arbeitsbereich. Decken Sie die empfindlichen Teile mit Decken oder sonstigen geeigneten Materialien ab. Bitte sorgen Sie vor Beginn der Arbeiten für einen sicheren Stand Ihres Motorrades.

Während der Montage:

Überprüfen Sie alle Teile vor, während und nach jedem Montageabschnitt. Reinigen und entfetten Sie alle Oberflächen der Teile vor der Montage.

Für evtl. Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Viel Spaß und eine gute Fahrt

wünscht Ihnen das

MIZU -TEAM

www.mizu.de

**Montageanleitung
für
Sturzbügel
KTM 690 SMC**

Sichern Sie das Motorrad in einer senkrechten Position und stützen Sie den Motor ab. Entfernen Sie die Kühlerverkleidung und Kühlerhalter links und rechts. Lösen Sie die original Motorhalteschraube vorn mit einem geeigneten Werkzeug. Befestigen Sie die MIZU-Sturzbügel links und rechts am Rahmen unter Verwendung der mitgelieferten Schrauben und Distanzen sowie Schraubensicherung z.B. LOCTITE 243.



Mizu-Sturzbügel erst am vorderen Motorhalter mit Gewindestange M10 und Distanzen(rechts 30mm/links 22mm) befestigen(noch nicht festziehen)
Motorhalter links mit M10 x 40 und Distanzen 10,5mm befestigen
Motorhalter rechts hinten mit M10 x 40 , vorne M10 x 45 und jeweils Distanz 10,5mm befestigen.
Alle Schrauben mit 35Nm anziehen.