

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckbrücke Ducati Monster ab Bj. 2000 Ausführung B

**Artikel-Nummer:
650.766 01 01 schwarz**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Gepäckbrücke | 2 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 1 Befestigungsstrebe | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 2 Klemmlaschen | 6 U-Scheiben 8,4 mm |
| 2 Gewindebuchsen M 8 x 18 x 20 mm | 2 U-Scheiben 6,4 mm |
| 2 Inbusschrauben M 6 x 25 | 6 Karosseriescheiben 8,4 x 30 mm |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 90 | 8 Karosseriescheiben 8,4 x 24 x 2 mm |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 30 | 2 Stahldistanzen 14 x 10 x 65 mm |
| 2 Senkinbusschrauben M 8 x 16 | |

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten:

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition. Sitzbank, Kotflügelober- und unterteil von hinten demontieren.

Montage der Befestigungsstrebe:

Diese verläuft unter der Sitzbank über dem Rahmen (siehe Abbildung). Die beiden Schrauben seitlich vom Sitzbankschloß demontieren und die Inbusschrauben M 6 x 25 mit Originalscheiben montieren.

Auf dem nach oben überstehenden Gewinde werden die nach hinten verlaufenden Haltetaschen der Befestigungsstrebe mit den selbstsichernden Muttern und U-Scheiben verschraubt.

Außerdem werden die Klemmlaschen unter die Rahmenrohre geschoben und mit den Senkinbusschrauben M 8 x 16 an der Befestigungsstrebe verschraubt.

Montage der Gepäckbrücke vorn:

Sie erfolgt zwischen der oberen Verschraubung der Fußrastenaufnahmen und dem Rahmen und den Originalschrauben, wobei an der darunterliegenden Schraube jeweils drei Karosseriescheiben mitverschraubt werden.

Montage der Gepäckbrücke mittig:

Unter der zuvor montierten Befestigungsstrebe, wobei jeweils eine Stahldistanz 14 x 20 x 65 mm als Abstandshalter zwischengeschoben wird. Zur Verschraubung die Inbusschrauben M 8 x 90 mm nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Montage der Gepäckbrücke hinten (ab Modelljahr 2002):

In die offenen Rahmenrohre müssen die Gewindebüchsen M 8 x 18 x 20 mm eingesetzt werden. Daran werden die Haltetaschen der Gepäckbrücke mit den Inbusschrauben M 8 x 30 nebst U-Scheiben verschraubt.

Bei Modell 2000 und 2001 muß der Abstand zwischen Haltetasche und Gewindebuchse mit Karoseriescheiben ausdistanziert werden.

Danach wieder Kotflügelober- und -unterteil montieren und Sitzbank aufsetzen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als Ergänzung bieten wir unter der Artikel-Nr. 650.766 00 01 einen separaten Kofferträger an.

