

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger

YAMAHA XJ 600 S/N Diversion

ab Bauj. 96

Artikel-Nummer: 650.488 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger rechts	1 Kofferträger links
1 Befestigungsbügel	8 U-Scheiben 8,4 mm
2 Inbusschrauben M 8 x 25	8 Sechskantschrauben M 6 x 20
2 Sechskantschrauben M 8 x 50	4 Schloßschrauben M 6 x 16
8 U-Scheiben 6,4 mm	6 selbstsichernde Muttern M 6
2 Tensilockmuttern M 8	2 Sechskantmuttern M 8
2 Kunststoffkappen M 8	2 selbstsichernde Muttern M 8

Montagehinweise

Sitzbank abnehmen und Kabelverbindungen der beiden hinteren Blinker lösen. Die beiden hinteren Blinker demontieren. Die hinteren Befestigungsschrauben beider Auspufftöpfe lösen und diese absenken.

Die Haltebolzen der Soziusfußrasten demontieren und stattdessen die Sechskantschrauben M 8 x 50 einsetzen. Auf die überstehenden Gewindeenden werden von unten zunächst die Sechskantmuttern M 8 aufgedreht und fest angezogen, so daß sich die Fußrasten noch aufklappen lassen. Über die Gewindeenden werden dann die vorderen unteren Rohrstreben der Kofferträger geschoben und mit den Tensilokmuttern M 8 befestigt.

Die vorderen oberen Rohrwinkel der Kofferträger werden an den deckungsgleich vorhandenen Laschen am Rahmen unterhalb der seitlichen Kunststoffverschalungen mit den Inbusschrauben M 8 x 25 montiert.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - **davor**) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Seine Position wird so bestimmt, daß er direkt über der Nummernschildhalterung verläuft. Den Bügel an den Bohrungen der Nummernschildhalterung verschrauben.

Werden HEPSCO-BECKER- Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Blinker werden dann mit den Originalmuttern an den abgewinkelten Laschenenden angebracht. Die Blinkerkabel seitlich vom Rücklicht zu den Anschlußkabeln durchstecken. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Nach der Trägermontage alle demontierten Teile wieder anbringen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Der Träger ist passend für alle HEPCO & *BECKER* Koffer und Topcases. Als Ergänzung zu den Kofferträgern bieten wir eine separate Gepäckbrücke an, Artikel-Nummer 650.488 01 01 (schwarz) oder 650.488 01 02 (chrom).

Außerdem haben wir für die XJ 600 Diversion einen Tank- und Motorschutzbügel in unserem Lieferprogramm; Art. Nr.: 501.402.

