

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Tank- und Motorschutzbügel

HONDA NX 650
ab Bj. 1995

Artikel-Nummer:
501.113

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Tank- und Motorschutzbügel rechts
1 Aludistanz \varnothing 15 x \varnothing 9 x 10 (3)
4 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm
1 Senkschraube M 8 x 50
4 Kunststoffkappen M 8

1 Tank- und Motorschutzbügel links
1 Aludistanz \varnothing 25 x \varnothing 9 x 30 (2)
4 selbstsichernde Muttern M 8 (4)
1 Gewindestange M 8 x 130 mm (5)
1 Rechteckrohrschele 52 x M 8 (6)

Montagehinweise

Die Befestigungsschrauben der vorderen unteren Motoraufhängung lösen. Durch die offene Bohrung die Gewindestange M 8 x 130 (5) durchstecken und linksseitig die Aludistanz \varnothing 25 x \varnothing 9 x 30 (2) aufstecken.

Die unteren Laschen der Tank- und Motorschutzbügel werden auf die überstehenden Gewindeenden aufgesteckt und mit den U-Scheiben und Muttern montiert.

Die vordere obere Befestigung geschieht an der Rechteckrohrschele (6), die zunächst um das Hauptrahmenrohr gesetzt wird.

Zuerst den **rechten** Tank- und Motorschutzbügel montieren, danach den **linken**! Die rechte obere Befestigungslasche sitzt unter der linken.

Die hintere Befestigung geschieht links mit der Originalschraube an der hinteren Motoraufhängung außen (1).

Rechtsseitig befindet sich deckungsgleich mit der Befestigungslasche der Tank- und Motorschutzbügel eine Gewindebohrung am Rahmen. Die Originalschraube lösen, die Aludistanz \varnothing 15 x \varnothing 9 x 10 (3) zwischenfügen und zur Befestigung die Senkschrauben M 8 x 50 verwenden.

Nach der Montage alle demontierten Teile wieder am Fahrzeug anbringen und alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

