

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Aktenkoffer  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



## Tank- und Motorschutzbügel KAWASAKI KLX 650

**Artikel-Nummer: 502.203**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Tank- und Motorschutzbügel rechts (1)
- 1 Tank- und Motorschutzbügel links
- 1 Sechskantschraube M 10 x 110 mm (2)
- 2 U-Scheiben  $\varnothing$  10,4 mm
- 1 selbstsichernde Mutter M 10
- 1 Aludistanz  $\varnothing$  25 x  $\varnothing$  11 x 11 mm
- 1 Sechskantschraube M 8 x 80 mm
- 1 Aludistanz  $\varnothing$  15 x  $\varnothing$  9 x 20 mm
- 1 Sechskantschraube M 8 x 20 mm
- 1 Vierkantrohrschelle (3)
- 4 U-Scheiben  $\varnothing$  8,4
- 2 selbstsichernde Muttern M 8
- 4 Kunststoffkappen M 8

Befestigung mittig:

An der vorderen Motorhalterung, obere Verschraubung, Montage von außen. Sechskantschraube M 10 x 110 mm sowie U-Scheiben und selbstsichernde Mutter verwenden (2).

Befestigung links unten:

An der linken, vorderen Motorhalterung, Originaldistanz entfällt. Lasche außenliegend, Distanz  $\varnothing$  25 x  $\varnothing$  11 x 11 mm dem Motor zugewandt. Originalschraube wird weiter verwendet.

Befestigung links oben:

An der deckungsgleich vorhandenen oberen Motorhalterung. Originalschraube demontieren. Aludistanz  $\varnothing$  15 x  $\varnothing$  9 x 20 mm einsetzen, darüber Motorschutzbügel montieren. Befestigung mit Sechskantschraube M 8 x 80, U-Scheibe und Kunststoffkappe.

Befestigung rechts unten:

Innenliegend an der Lasche der Motorhalterung. Die Originalschraube entfällt, die Sechskantschraube M 8 x 20 sowie U-Scheibe und Kunststoffkappe verwenden.

Befestigung rechts oben:

Mit der Vierkantrohrschelle am Rahmenrohr (siehe Skizze 3). Die selbstsichernde Muttern. U-Scheiben und Kunststoffkappen zur Befestigung verwenden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Aktenkoffer  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer

