

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Tank- und Motorschutzbügel SUZUKI DR 650 RS ab Bj. 89

Art.-Nr.: 502.301/302 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|---|--|
| 1 Tank- und Motorschutzbügel rechts (1) | 1 Tank- und Motorschutzbügel links (2) |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 35 (3a) | 4 U-Scheiben \varnothing 6,4 (3b) |
| 2 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 7 x 7 mm (3c) | 2 Sechskantschrauben M 8 x 25 (4a) |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 (5b) | 1 Rechteckrohrschele M 8 (5a) |
| 1 Sechskantschraube M 6 x 16 (6) | 4 U-Scheiben \varnothing 8,4 |
| 1 selbstsichernde Mutter M 6 | 3 Kunststoffkappen M 6 |
| 4 Kunststoffkappen M 8 | |

Montagehinweise:

Die vorderen Befestigungsschrauben des Motorschutzes lösen.

In den freien Befestigungsbohrungen werden die unteren Laschen der Tank- und Motorschutzbügel (1 + 2) montiert. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 35 (3a) sowie die U-Scheiben \varnothing 6,4 (3b) verwenden. Als Abstandshalter werden die Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 7 x 7 mm (3c) zwischengeschoben.

ACHTUNG: Die rechte Lasche unter der Linken montieren.

Die Befestigungsschelle des Kupplungszuges vom Rahmenrohr lösen. Den Kupplungszug rechtsseitig hinter der oberen Befestigung (in Fahrtrichtung gesehen) des Tank- und Motorschutzbügels vorbeilaufen lassen.

Die obere Befestigung der Tank- und Motorschutzbügel (1 + 2) geschieht am Rahmenrohr vor dem Zylinder mit der Rechteckrohrschele (5a) sowie den selbstsichernden Muttern M 8 (5b) sowie den U-Scheiben \varnothing 8,4.

ACHTUNG: Die rechte Lasche unter der Linken montieren.

Die hinteren Befestigungen der Tank- und Motorschutzbügel (1 + 2) geschieht außen über dem Rahmen an den hinteren oberen Motoraufhängungen. Hierzu die Originalschrauben austauschen und die Sechskantschrauben M 8 x 25 (4a) sowie die U-Scheiben \varnothing 8,4 verwenden.

Die Befestigungsschelle des Kupplungszuges wird rechts oben (siehe Skizze) am Tank- und Motorschutzbügel mit der Sechskantschraube M 6 x 16 (6) montiert.

Nach der Montage alle demontierten Teile wieder am Fahrzeug anbringen und alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen!

Bitte wenden

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

