

Hauptständer / centre stand

HONDA XL 650 V Transalp
Art. Nr.:505.917

Sehr geehrter Kunde,

Wir freuen uns über Ihre Kaufentscheidung; Sie haben ein gutes Hepco & Becker Produkt erworben!

Neben den allgemein bekannten Vorzügen eines Hauptständers (Entlastung des Fahrwerks, geringere Standfläche...) zeichnet sich dieses Produkt durch gutes Handling und große Stabilität aus !

Das Aufrichten des Motorrades erfolgt mit geringem Kraftaufwand und fast ausschließlich durch den Einsatz des eigenen Körpergewichtes.

Zur Montage Ihres Hauptständers beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

Montageanleitung:

Befestigung des Hauptständers:

Drücken Sie die Anschlaggummis ⑥ in die vorgesehenen Laschen an Ihrem Hauptständer ①. Platzieren Sie den Hauptständer ① zwischen den am Rahmen befindlichen Aufnahmebuchsen. Schieben Sie die gefettete Achse ② durch die Lagerungen und sichern Sie diese anhand der U-Scheibe ④ und des Splints ⑤.

Befestigung der Feder:

Hängen Sie den Federsatz ③ an der Federöse am Rahmen ein, und spannen Sie diesen mittels großem Schraubenzieher oder Feststellzange.

Bitte kontrollieren Sie nun die Funktionalität Ihres Hauptständers.

Wir wünschen Ihnen eine unfallfreie Saison und allzeit gute Fahrt

bitte wenden!

Hauptständer / centre stand

HONDA XL 650 V Transalp
Art. Nr.:505.917

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



66989 Höhrfröschchen b. Pirmasens
Birkenstraße/Industriegebiet
Telefon (06334) 92 16-0
Telefax (06334) 92 16-80

<http://www.hepco-becker.de/>

