Stützstrebe / Support strut

SUZUKI V-Strom 1000 ABS
ab Baujahr 2014 / from date of manufacture 2014

Artikel-Nr.: / Item-no.: 42103530 00 01 schwarz

für Verwendung mit / for the use with
Alurack Artikel-Nr.:/Item-no.: 6503530 01 01
Easyrack Artikel-Nr.:/Item-no.: 6613530 01 01

DE INHALT
GB CONTENTS

1x	Stützstrebe
2x	Sechskantschraube M6x25
2x	Inbusschraube M6x50
2x	U- Scheibe Ø6,4
1x	Support strut
2x	hexagon bolt M6x25
2x	allen screw M6x50
2x	washer Ø6,4

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Bei vorhandenem Alu-/Easyrack:
Die Originalschraube rechts und links sowie die hintere Schraube oben in der Gepäckplatte samt Gegenhaltelasche entfernen, die beiden Original Schrauben sowie die Gegenhaltelasche entfallen.
Die Stützstrebe mit den Buchsen unter dem Heck positionieren und mit den Sechskantschrauben M6x25 und den U- Scheiben ø6,4 von außen in den nun freien Gewinden verschrauben. Bei Montage der Stützstrebe zusammen mit einemC-Bow oder Kofferträger müssen hier die Inbusschrauben M6x50 statt Sechskant verwendet werden.
Hinten die Stützstrebe mit der zuvor demontierten Senkkopfschraube verschrauben.

Bei direkter Montage zusammen mit Alu-/Easyrack:
Die Montage erfolgt auf die gleiche Weise wie oben beschrieben, es entfällt lediglich der Schritt in dem die hintere Schraube erst entfernt werden muss. Die Gegenhaltelasche entfällt.

With an existing Alu- / Easyrack:
Dismantle the original screws right and left and the rear screw in the adapter plate including the retaining tab. Original screws right and left and the retaining tab are obsolete.
Position the support strut under the stern and fixit with the hexagon bolts M6x25 and washers from outside into the now free threads. When mounting the strut with a C-Bow or side carrier the allen screws M6x50 must be used instead of hexagon screws.
At the rear fix the support strut with the previously dismantled countersunk screw.

For direct mounting with Alu- / Easyrack:
It is mounted in the same manner as described above, it eliminates only the step in which the rear screw must be removed first. The retaining tab is obsolete.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100
www.hepco-becker.de

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

150216