Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

Gepäckträger mit Kofferträger BMW K 75 / S ab Modell 1990

Artikel- Nummer: 650.615 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger rechts	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
1 Kofferträger links	20 U-Scheiben ∅ 6,4 mm
1 Gepäckbrücke	4 Kunststoffpfropfen 7 mm
1 Versteifungsbügel	11 selbstsichernde Muttern M 6
1 Sechskantschraube M 6 x 30	2 Lamellenstopfen ∅ 12 mm
1 Sechskantschraube M 6 x 50	2 Lamellenstopfen ∅ 15 mm
8 Sechskantschrauben M 8 x 18	4 Blinkerkabel mit Flachstecker
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker demontieren. Kotflügel hinten demontieren; dazu die Muttern im Gepäckfach lösen.

Die vorderen unteren Rohrstreben der Kofferträger werden außen an den hinteren Bohrungen der Rahmenausleger für die Fußrasten montiert **(A)**. Hierzu rechtsseitig die Sechskantschraube M 6 x 30 und linksseitig die Sechskantschraube M 6 x 50 verwenden.

Die hinteren oberen Winkel der Kofferträger **(B)** werden hinten an den deckungsgleich vorhandenen Laschen außen am Rahmen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Die vorderen oberen Laschen der Kofferträger **(C)**, die links und rechts unterschiedlich sind, werden an den deckungsgleich vorhandenen Laschen des Rahmens mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Kofferträger **(D)** direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Die Blinker werden am Ende der Kofferträger **(E)** an den dort vorhandenen Befestigungspunkten wie original montiert. Die Blinkerkabel müssen verlängert werden.

Den Kotflügel wieder montieren.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger **(F)** (in Fahrtrichtung gesehen – *davor*) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Der Bügel verläuft über dem Kotflügel unterhalb der Nummernschildhalterung. Der Bügel wird nicht mit dem Kotflügel verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.