

MINIRACK

HARLEY DAVIDSON Pan America
1250/special (2021-)

Art.Nr./Item-no.:

6607600 01 01 schwarz/black



Inhalt


- 1x 700009031 Minirack
- 1x 700011686 Rohradapter links
- 1x 700011687 Rohradapter rechts
- 1x 700011689 Schraubensatz:
 - 4 Senkschraube M6x16
 - 4 Selbstsichernde Mutter M6
 - 4 U-Scheiben Ø6,4
 - 1 Logo Hepco & Becker ø30m
 - 4 Verschlussstopfen 8mm
 - 4 Aludistanz Ø25xØ9x5

Content


- 1x 700009031 Minirack
- 1x 700011686 Tube adapter left
- 1x 700011687 Tube adapter right
- 1x 700011689 Screw kit:
 - 4 Countersunk screw M6x16
 - 4 Self lock nut M6
 - 4 Washer Ø6,4
 - 1 Emblem Hepco & Becker ø30m
 - 4 Plastic plugs 8mm
 - 4 Alu spacer Ø25xØ9x5




Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Links und rechts jeweils die beiden Schrauben seitlich der Sitzbank entfernen, diese werden wiederverwendet.
Remove the two screws on the left and right sides of the seat, these will be reused.

Montageanleitung / Installation instruction

Montage der Rohradapter vorne rechts/links:


Mit den Originalschrauben.
Jeweils zwischen Lasche und Verschraubungspunkt die Aludistanz $\varnothing 25 \times \varnothing 9 \times 5$ fügen.

Distanzen entfallen bei gemeinsamer Montage mit dem Kofferträger.

Fastening of the tube adapters front right/left:

With the original screws.
Insert the alu spacer $\varnothing 25 \times \varnothing 9 \times 5$ between the bracket and the screw connection point.

Spacers are not required when mounted with the side carrier.



► Fahrtrichtung/driving direction

Montage der Rohradapter hinten rechts/links:


Mit den Originalschrauben.
Jeweils zwischen Lasche und Verschraubungspunkt die Aludistanz $\varnothing 25 \times \varnothing 9 \times 5$ fügen.

Distanzen entfallen bei gemeinsamer Montage mit dem Kofferträger.

Fastening of the tube adapters rear right/left:

With the original screws.
Insert the alu spacer $\varnothing 25 \times \varnothing 9 \times 5$ between the bracket and the screw connection point.

Spacers are not required when mounted with the side carrier.




Montageanleitung / Installation Instruction

Montage des Miniracks:


Auf den zuvor montierten Rohradaptern mit den Senkkopfschrauben M6x16. Von unten mit den selbstsichernden Muttern M6 sowie U-Scheiben Ø6,4 verschrauben. Nun alle Teile festziehen und Logo einkleben. Die nicht benutzten Bohrungen mit den Verschlussstopfen Ø8mm verschließen.

Fastening of the Minirack:

On the tube adapters with countersunk head screws M6x16. Secure it with self lock nuts M6 and washers Ø6,4. Now, screw on all bolts and nuts and stick the logo into the cutout. Seal up the 4 holes not in use with the plastic plugs Ø8mm.



3



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de